




# BlastBox

Das komplette Set für fast alle Airbags  
 Mit neuen – viel stabileren Adaptern  
 Auch für die neueren Fahrzeuge geeignet  
 Schnell und sicher



Recycling Partners GmbH  
 Lindenweg 26 - D-83677 Greiling (Germany)  
 PHONE. +49 8041.7936188 - M. +49 151.40427890

[info@rp-recycling.com](mailto:info@rp-recycling.com)  
[www.rp-recycling.com](http://www.rp-recycling.com)



## Nordic Making

Nordic Making AB  
 Karlavägen 14A - 114 31 Stockholm  
 Schweden

Tel.: +46 73 0650561

[info@nordicmaking.se](mailto:info@nordicmaking.se)  
[www.nordicmaking.se](http://www.nordicmaking.se)



# BlastBox

Für die sichere Vernichtung  
 von Pyrotechnik im Altauto

[www.rp-recycling.com](http://www.rp-recycling.com) - [www.nordicmaking.se](http://www.nordicmaking.se)

Wie vernichten Sie Ihre Airbags und Gurtstraffer?

Verlieren Sie auch so viel Zeit  
mit der Zündung jedes einzelnen Airbagmoduls?

Wie lange brauchen Sie für  
die Vernichtung aller Airbags und Gurtstraffer?

Wie gewähren Sie die optimale Sicherheit für Ihre Mitarbeiter?



**Wir haben die  
professionelle Lösung  
für SIE!**



Nur eine Verbindung mit dem Airbagkabel am Steuergerät und alle Airbags werden ausgelöst

Zündung alle Airbags und Gurtstraffer innerhalb **2-4 Minuten**

Kein Ausbau und einzelne Sprengung

Kein teurer Transport zu Verwertungsanlagen

Keine Genehmigung nach dem Sprenggesetz notwendig

**Einfache Bedienung und sehr gutes Handbuch!**

# Sprengung Ihrer Airbags und Gurtstraffer

Einfach und sicher



Nordic Making



**BlastBox**

1. Legen Sie das Airbagsteuergerät frei
  2. Lösen die den Eingangsstecker vom Steuergerät
  3. Verbinden Sie mittels Kabeladapter den Stecker mit der BlastBox
  4. Legen Sie die BlastBox in das Fahrzeug
  5. Schließen Sie möglichst die Türen des Autos
  6. Gehen Sie 10 Meter weg
  7. Drücken Sie das Zündmodul!
- 8. Fertig!**



Bei mehr als **BlastBox**  
**300**  
Verwertern im Einsatz

Höchster Sicherheitsstandard!



Kabellose Bedienung, Auto kann geschlossen werden

Sensoren messen den Mindestabstand des Aulösers vom Auto

Auslösen der Module nacheinander und nicht zeitgleich

Viele Sicherheitseinrichtungen

Erdungskabel gegen statische Aufladungen

